



## Herramienta de diagnóstico montada en el remolque usada para lectura de kilómetros y códigos de fallo.

### Herramienta de diagnóstico

El Info centre 2 es una unidad de diagnóstico montada en el remolque que se usa para obtener lectura de kilómetros y códigos de diagnóstico, además de otros datos disponibles desde la ECU del EB+. El Info Centre 2 está permanentemente conectado en la toma de diagnóstico 'DIAG' de la ECU. Mientras la ECU esté alimentada por el ISO7638 la información se transfiere a la memoria del Info Centre 2 y después puede recuperarse. La alimentación se suministra desde el sistema del vehículo a través del conector de diagnóstico de la ECU.

### Nuevas características

El Info centre 2 tiene una nueva pantalla LCD de alta resolución que muestra iconos, texto y datos para mayor claridad. El nuevo diseño incluye 3 botones de navegación para el menú, un LED de información y una tapa translúcida fácil de poner y quitar. También está dotado de una batería reemplazable. Esta versión ofrece múltiples idiomas de funcionamiento y tiene la pantalla retroiluminada, haciendo más fácil la lectura en cualquier condición.

### Datos disponibles

Los datos que el usuario puede recabar mediante el Info Centre 2 son: Distancia parcial, intervalo de mantenimiento, distancia al siguiente mantenimiento y escala de rueda. Detecta la presencia de: COLAS, ILAS, retarder y acelerómetro lateral y los puede verificar. Verifica el cableado, los números de serie y otros datos. Muestra una barra gráfica como indicador visual de la carga del remolque.

## Información Técnica

### Referencias:

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Info Centre 2     | 815 041 001 |
| Info Centre 2 ADR | 815 046 001 |

|               |      |             |
|---------------|------|-------------|
| Cables        |      |             |
| Info Centre 2 | 6.5M | 814 019 001 |

### Dimensiones

|          |          |
|----------|----------|
| Anchura: | 234.5 mm |
| Altura:  | 155.5 mm |

### Montaje



### Funciones principales

#### Cuentakilómetros:

- Distancia total
- Distancia parcial
- Distancia intervalo de mantenimiento
- Distancia al siguiente mantenimiento
- Fijar escala de rueda

#### Diagnóstico:

- Mostrar códigos de fallo activos
- Mostrar códigos de fallo almacenados
- Verificación de cableado y de sensores

#### Pruebas:

- Reposición orden de marcha (COLAS)
- Tacho Retarder Carga del remolque
- Desgaste forros de freno