



<b>Pos.</b>	<b>Anz.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bestellnummer</b>
1	1	ÜBERSTRÖMVENTIL o. R.	314 012 004
2	1	DRUCKLUFTBEHÄLTER (EN) , V >= ... ltr.	030 .... 09
3	2	SPANNBAND für DRUCKLUFTBEHÄLTER , D = ... mm	030 .... 09
4	1	FILTER für ROHRLEITUNG	310 005 011
5	1	ENTWÄSSERUNGSVENTIL , manuell	315 019 001
6	1	PRÜFANSCHLUSS (ISO 3583) , M 22*1.5	318 040 001
7	1	LUFTFEDERVENTIL	612 035 ...
8	1	ANLENKUNG	612 025 001
9	1	COLAS (mit Elektormagnet)	338 051 ...
10	1	PRÜFANSCHLUSS (ISO 3583) , M 12*1.5 (Option)	318 036 001
11	1	SIMULIERANSCHLUSS für pneum. gest. ALB (Option)	318 072 001
12	1	ILAS - E	352 06. ...
13	1	ÜBERSTRÖMVTL. m.R. für Restdruck (Option)	314 013 012
14	1	DRUCKBEGR.-VENTIL, einstellbar (Option)	357 012 031
15	1	3/2- WEGEVENTIL mit STÖSSEL	551 018 001
16	2	SCHNELLÖSEVENTIL 356 006 011 oder	356 001 011
17	4	RÜCKSCHLAGVENTIL	314 001 001

Die einwandfreie Funktion der Anlage ist zu überprüfen und vor Inbetriebnahme durch den Fahrzeughersteller zu bestätigen !!!