

Über das Informationen Menü können Informationen der ECU angezeigt werden

Ζ

DTC

Aktiv

Gespeichert

Wartungsleuchte

Belagverschleiß

Belagverschleiß

LWI Reset

Blinkende LED

Löschen



Über das Test Menü können weitere Daten abgerufen und einige AUX Funktionen geprüft werden.

	Achslast:	Zeigt die aktuelle Achslast an
Zeigt bis zu 8 aktive Fehlercodes (DTC) an		
Zeigt bis zu 8 gespeicherte Fehlercodes (DTC) an	Kippwinkel:	Zeigt den aktuellen Kippwinkel des Anhängers an
Löscht alle in der ECU gespeicherte Fehlercodes		
Zeigt den Grund für das Blinken der Warn- leuchte an	Luftdruck:	Zeigt die aktuellen Betriebsdrücke an
Zeigt den Grund für das Blinken der Info-Centre Wartungs LED an	Räder	Zeigt die aktuellen Raddrehzahlen an
	Aux Test:	Mit Hilfe von diesem Menü können die Zusatz funktionen des EB+ EIN- oder AUSgeschaltet
Zeigt den Belagverschleißstatus an (OK oder Service (Wartung))		werden
Um den Belagwechsel in der ECU zu bestätigen	Bremstest:	Wird für das EIN- oder AUS-Schalten der EB+ ALB-Regelung bei der Bremsenprüfung verwendet

Test

Reifendruck			
Reifendruck	Das Reifendrucküberwachungssystem misst ständig den Luftdruck und die Temperatur in den Anhängerreifen		
Distanz			
Wegstrecke	Zeigt die im EB+ gespeicherten zurückgelegten Strecken an. Es kann zur Anzeige von Meilen oder Km konfiguriert werden		
Trip 1	Zeigt die zurückgelegte Wegstrecke "Trip 1" seit dem letzten Reset an		
Trip 2	Zeigt die zurückgelegte Wegstrecke "Trip 2" seit dem letzten Reset an		
Service (km)	Zeigt die verbleibende Wegstrecke (Meilen oder Km) bis zur nächsten Wartung an	Weiterführende Informationen entrehmen Cie hitte der	
Service (Tage)	Zeigt die verbleibenden Tage bis zur nächsten	Broschüre "INFO CENTRE 2 Bedienungsanleitung" (006 300 001) verfügbar auf www.balder.com	
	Wartung an		
Anhänger		(000 500 00 1), vertugbar dar www.haidex.com	
Datenschild	Zeigt die EB+ Datenschilddaten an		
Konfiguration	Zeigt die EB+ Konfiguration als Grafik an		
Fahrgestellnummer	Zeigt die Fahrgestellnummer des Fahrzeuges an		
ECU Version	Zeigt die EB+ Softwareversion an Zeigt die EB+ Seriennummer an Zeigt die Info Centre Softwareversion an		
Fleet+ Daten	Das Fleet+ PC Programm bietet dem Bediener die Möglichkeit, Anhängerdaten zu betrachten Das Info Centre bereitet Übersichtsdaten vor, damit die aufgezeichneten Ereignisse besser interpretiert werden können		



Über das Einstellungen Menü kann die Konfiguration für das Serviceintervall, das Info Centre 2, die LED-Anzeige und für die TPMS Radsensoren eingestellt werden.

	5	
Wartung Intervall Reset Info Centre Sprachen Startbildschirm	Wird zum Anpassen der EB+ Wartungsanzeige verwendet. Sowohl Tage als auch Wegstrecke (Meilen oder km) können angepasst werden. Die eingegebenen Dauerwerte werden dem aktuellen Wegstreckenzählerstand hinzuaddiert und werden erst nach Betätigen des Service Reset (Wartungszu rücksetzung) aktiviert. Wird zum Zurücksetzen der EB+ Wartungs- anzeige verwendet. Das Info Centre 2 verfügt über mehrere Sprachen. Mit Hilfe dieses Menüs kann der Benutzer Info Centre Funktionen auswählen, die beim Einschal ten und vor dem Hauptmenü angezeigt werden.	 Keine (Bei aktiviert) Distanz DTC AUX Summe d Sprache Freigeben Kippwinki Reifendru Benutzerc nachfolge
PIN	Mehrere Info Centre Menüs sind mit einer PIN	Der benutz
Freigeben	geschützt. Über dieses Menü wird das Info Centre mittels	folgenden
Reifenfaktor	einer guitigen Pin treigegeben. Zeigt die Einstellungen für EB+ Radfaktor und Sensorzähne an	 Wegstreck Wartung
Datumsformat	Ermöglicht dem Benutzer die Einstellung des Datumsformats.	Wartungs
Datum	Das im Info Centre gespeicherte Datum wird zum Datieren der aufgetretenen EB+ Fehler verwendet.	 > DTC > Gespeiche > Bologyore
Uhrzeit	Einstellung der Uhrzeit (24 Stundenformat)	 Belagvers Behälter
Einheiten	Wird für die Auswahl zwischen metrischen und imperialen Einheiten für das Info Centre verwendet	> Summe d
Kontrast	Mit Hilfe dieses Menüs können Sie den Kontrast des LCDs einstellen	
Anzeige	Selbsttest für das Info Centre Display	
TPMS ID	Zeigt eine vollständige Liste der konfigurierten Räder und Sensor-IDs an und ermöglicht dem Bediener das Austauschen von Radsensoren.	
LED-Einstellunger	n	
Blinken B+	Wird zum Konfigurieren der Funktionsweise der Wartungs-LED verwendet, wenn das Info Centre über die EBS mit Strom versorgt wird.	
Blinken Batterie	Wird zum Konfigurieren der Funktionsweise der Wartungs-LED verwendet, wenn das Info Centre über Batterie mit Strom versorgt wird.	
Kippwinkel	Wird zur Einstellung des Kippwinkels verwendet, bevor die Wartungs-LED blinkt.	



Im Startbildschirm-Menü kann der Benutzer Info Centre Funktionen auswählen, die beim Einschalten und vor dem Hauptmenü angezeigt werden:

- ei dieser Auswahl ist keine Startbildschirmoption
 - der Achslasten
 - el
 - Jck
- definiert (Wird diese Option gewählt, können ende Funktionen gewählt werden)

zerdefinierte Startbildschirm kann bis zu 5 der Elemente anzeigen:

- kenzähler
- sintervall
- erte DTC
- schleiss
- der Achslasten







Innovative Vehicle Solutions

Bedienfeld

Diese Taste wird verwendet:

Diese Taste wird verwendet: Zum EIN-Schalten der Info Centre Einheit zum Wechseln in die Untermenüs Zum Eingeben/Bestätigen von Info Centre Aktionen Zum Eingeben/Bestätigen von Info Centre Wertänderungen Zum Eingeben/Bestätigen von Info Centre Konfigurationsänderungen

UP Arrow & **DOWN Arrow**



Zum EIN-Schalten der Info Centre Einheit Zum Durchlaufen des Haupt- und der Untermenüs nach oben Zur Auswahl der Info Centre Konfigurationseinheiten Zur Auswahl numerischer Werte

Service LED



Diese zeigt den Status des Info Centre und des EB+ an. Seine Funktion kann über das Menü LED Settings (LED-Einstellungen) konfiguriert werden.

Service LED Flashing 'ON' & 'OFF':



ausgeschaltet hat, weitere 10 Minuten.

Weist darauf hin, dass aktive DTCs

Beschreibung

Das Info Centre 2 ist eine am Anhänger montierte Diagnoseeinheit zum Auslesen von Kilometerständen und Diagnosecodes sowie anderen Daten des elektronischen Steuergerätes für EB+ (Softwarestand C497/498/499 oder höher).

Das Info Centre 2 ist fest mit dem Diagnose-Anschluss "DIAG" der ECU verbunden. Wird die ECU über ihre normale Spannungsversorgung (ISO7638 permanent) mit Strom versorgt, werden Daten an den Speicher des Info Centre übertragen, die dann abgerufen werden können. Die Stromversorgung wird über den ECU Diagnosestecker vom Fahrzeugsystem gewährleistet.

Die ADR Version des Info Centre hat keine integrierte Batterie und kann somit nicht im Batteriemodus betrieben werden (Informationen sind somit nur bei permanenter Stromversorgung über ISO 7638 abrufbar). Andere Funktionen (z.B. Uhr), die eine Batterie erfordern, sind auch bei permanenter Stromversorgung nicht verfügbar.

Funktion:

Das Info Centre eigt beim Ersten Einschalten im Startbildschirm vom Bediener festlegbare Informationen (siehe Abschnitt Startbildschirm), die beim nächsten Einschalten des Info Centre dann automatisch aufgerufen werden

Passwortschutz



Alle Bildschirme, in denen der Benutzer Änderungen in Datenfeldern vornehmen kann, sind passwortgeschützt. Wenn der Benutzer eine Funktion aufruft, während das Info Centre gesperrt ist, wird er zur Eingabe der PIN, genau wie im Falle der Freigabefunktion im Menü Settings, aufgefordert.

Anmerkung: Standardmäßig ist der PIN auf 0123 gesetzt. Die PIN-Abfrage bleibt aktiv für:

- > 1 Minute in einem Menü
- > 2 Minuten in einer Funktion

Passwortschutz dauerhaft entfernen

Um den Passwortschutz dauerhaft zu entfernen kann der PIN auf 0000 gesetzt werden. Zum Reaktivieren des Passwortschutzes ist ein alternativer PIN einzugeben.

Info Centre 2 Fehlercodes

Sensor **1A** oder **1B** Kabelunterbrechung/Kurzschluss Sensor 2A oder 2B Kabelunterbrechung/Kurzschluss Sensor **1A** oder **1B** Signal unregelmäßig Sensor **2A** oder **2B** Signal unregelmäßig Sensor 1A oder 1B Signal schwach oder fehlt Sensor 2A oder 2B Signal schwach oder fehlt

Betätigungsmagnet Kurzschluss Betätigungsmagnet Unterbrechung Betätigungsmagnet Kurzschluss zu B+ Betätigungsmagnet undefinierter Fehler

EPRV 21 oder 22 Druckhalte-Magnet Kurzschluss EPRV 21 oder 22 Drucksenk-Magnet Kurzschluss EPRV 21 oder 22 Druckhalte-Magnet Unterbrechung EPRV 21 oder 22 Drucksenk-Magnet Unterbrechung EPRV 21 oder 22 Druckhalte-Magnet Kurzschluss zu B+ EPRV 21 oder 22 Drucksenk-Magnet Kurzschluss zu B+ EPRV 21 oder 22 Druckhalte-Magnet undefinierter Fehler EPRV 21 oder 22 Drucksenk-Magnet undefinierter Fehler EPRV 21 oder 22 Sensor Zylinderdruck Kurzschluss EPRV 21 oder 22 Sensor Zylinderdruck Unterbrechung EPRV 21 oder 22 verzögertes Wiederbeschleunigen

Drucksensor Vorrat Kurzschluss Drucksensor Vorrat Unterbrechung Unzulässiger Vorratsdruck >9,75 bar

Pneumatischer Steuerdruck abweichend/fehlt

Drucksensor Federung Kurzschluss Drucksensor Federung Unterbrechung Balgdruck Federung zu niedrig Balgdruck Federung 3. Modulator zu niedrig Druckschalter (REV) Kurzschluss Druckschalter (REV) elektrische Unterbrechung Druckschalter (REV) pneumatischer Fehler Druckschalter (REV) Signalfehler Sensor 3. Modulator Magnet 3. Modulator Kabel 3. Modulator 3. Modulator verzögertes Wiederbeschleunigen ISO 7638 CAN-Datenverbindung fehlerhaft ISO 7638 CAN-Datenverbindung Datenfehler ISO 7638 Stromversorgung Fehler Unterspannung <19 Volt Überspannung >32 Volt Stromversorgung undefinierter Fehler ECU EEPROM-Speicherfehler ECU Konfigurationsfehler ECU EEPROM undefinierter Fehler ECU abgeschaltet – shutdown Stability Sensor (RSP) Kurzschluss Stability Sensor (RSP) Unterbrechung Stability Sensor (RSP) Signalfehler AUX 1/AUX 2/AUX 3/AUX 4/AUX 5

Mögliche Ursachen

Sensor bzw. Kabel unterbrochen oder Kurzschluss Sensor bzw. Kabel unterbrochen oder Kurzschluss Radlager zu viel Spiel, Polrad Taumelschlag Radlager zu viel Spiel, Polrad Taumelschlag Sensorabstand zu groß, Polrad Taumelschlag Sensorabstand zu groß, Polrad Taumelschlag

Interner Kurzschluss Interne Unterbrechung Interner Kurzschluss Interner Magnetventilfehler Interner Kurzschluss Interner Kurzschluss Interne Unterbrechung Interne Unterbrechung Interner Kurzschluss Interner Kurzschluss Interner Magnetventilfehler Interner Magnetventilfehler Interner Kurzschluss Interne Unterbrechung Leitung geknickt, mechanischer Radbremsfehler Interner Kurzschluss Interne Unterbrechung Vorratsdruck zu hoch (Druckbegrenzung LKW def.)

Druck an Anschluss 4 unplausibel

Interner Kurzschluss Interne Unterbrechung Balgdruck außerhalb des zulässigen Bereiches Balgdruck außerhalb des zulässigen Bereiches Druckschalter/Kabel Kurzschluss Druckschalter/Kabel unterbrochen Druckschalter mech./pneum. Fehler Druckschalter Signal unplausibel Sensoren 3. Modulator elektrisch defekt Magnetventile 3. Modulator elektrisch defekt Verbindungskabel 3. Modulator defekt Leitung geknickt, mechanischer Radbremsfehler CAN-Verbindung (Pin 6 oder 7) fehlerhaft CAN-Verbindung (Pin 6 oder 7) Datenfehler Spannung an Pin 1 oder 2 zu gering (ISO 7638) Spannung an Pin 1 oder 2 zu gering (ISO 7638) Spannung an Pin 1 oder 2 zu hoch (ISO 7638) Interner ECU Fehler Interner ECU Fehler ECU nicht oder falsch parametriert Interner ECU Fehler Interner ECU Fehler Sensor oder Kabel Kurzschluss Sensor oder Kabel Unterbrechung Sensorsignal unplausibel Zusatzausgänge angeschlossene Geräte fehlerhaft

Extern TPMS

TPMS Hardware fehlerhaft (RCU, WUS, u.s.w.)

006300015 DE/11.2011/HaldexEUR/04.2015

